



„ruwido schutzengel“- Infoportal herunterladen

NFC: Aktiviere zuerst NFC auf deinem Smartphone, halte dann die Rückseite des Schutzengels an die Rückseite deines Smartphones (nahe NFC-Antenne). Sobald der Schutzengel erkannt wurde, öffnet sich die „ruwido schutzengel“-Seite im App Store / Google Play Store und die App steht zum Download bereit.

QR-Code: Scanne mit deinem Smartphone den QR-Code auf der Rückseite des Schutzengels. Sobald der Code erkannt wurde, öffnet sich die „ruwido schutzengel“-Seite im App Store / Google Play Store und die App steht zum Download bereit.

Manuell: Öffne den App Store / Google Play Store auf deinem Smartphone. Suche nach der „ruwido schutzengel“-App und lade sie herunter.

Bedienungsanleitung

Bitte die folgende Anleitung sorgfältig durchlesen, bevor der Schutzengel in Betrieb genommen wird. Weitere Informationen sind zu finden unter: www.schutzengel.ruwido.com/benutzerhinweise

Schutzengel Erstaktivierung

Schutzengel an Ladequelle anschließen. Wenn möglich vollständig laden (grünes Blinken). Sobald der Schutzengel vom Ladekabel entfernt wurde, ist er eingeschaltet.

Überprüfe deine Begegnungen mit Hilfe des „ruwido Schutzengel“-Infoportals. Das Infoportal steht im App Store / Google Play Store zum Download bereit.

Weitere Informationen sind auf unserer Website zu finden.



www.schutzengel.ruwido.com
schutzengel@ruwido.com



erdacht, entwickelt & produziert in Österreich

Begegnungen überprüfen / Infektion melden

Dazu muss das Infoportal bereits am Abfragegerät installiert sein – siehe Infoportal herunterladen.

NFC: Aktiviere zuerst NFC auf deinem Smartphone, halte dann die Rückseite des Schutzengels an die Rückseite deines Smartphones (nahe NFC-Antenne). Sobald der Schutzengel erkannt wurde, öffnet sich das „ruwido schutzengel“-Infoportal. Folge den weiteren Schritten im Infoportal.

QR-Code: Scanne mit deinem Smartphone den QR-Code auf der Rückseite des Schutzengels. Sobald der Code erkannt wurde, öffnet sich das „ruwido schutzengel“-Infoportal. Folge den weiteren Schritten im Infoportal.

Manuell: Öffne das „ruwido schutzengel“-Infoportal auf deinem Smartphone. Positioniere den Schutzengel in der Nähe des Smartphones. Folge den weiteren Schritten im Infoportal.

Einschalten / Modus wechseln



Schutzengel einschalten Betriebsmodus „aktiv“:
Tastendruck > 3 Sekunden, signalisiert durch 1 Piepstön und grünes Aufleuchten.



Zum „silent“ Betriebsmodus wechseln:
Tastendruck > 3 Sekunden, signalisiert durch 2 Piepstöne und gelbes Aufleuchten.



Schutzengel ausschalten/deaktivieren:
Tastendruck > 3 Sekunden, signalisiert durch 3 kurze Piepstöne und rotes Aufleuchten.

Batteriestatus

Durch einen kurzen Tastendruck wird der Batteriestatus angezeigt sowie ob das Gerät aktiviert ist:



Grünes Aufleuchten:
Batteriestatus gut, Gerät aktiv.



Gelbes Aufleuchten:
Batterieladen empfohlen, Gerät aktiv.



Rotes Aufleuchten:
Batterie dringend laden, Gerät aktiv.



Kein Aufleuchten:
Batterie leer oder Gerät nicht aktiv/eingeschaltet.

Modus „aktiv“ und „silent“



Betriebsmodus „aktiv“:
Begegnungsaufzeichnung aktiv. Der Schutzengel leuchtet rot auf und vibriert bei Unterschreiten des Sicherheitsabstandes von rund 2 Meter.



Betriebsmodus „silent“:
Begegnungsaufzeichnung aktiv, aber keine optische/akustische Warnung bei Unterschreiten des Sicherheitsabstandes.

Ladestatus

Batterie-Ladeanzeige im angesteckten Zustand beim Ladevorgang:



Grünes Blinken:
Batterie geladen, Gerät lädt nicht mehr.



Gelbes Blinken:
Batterie nicht vollständig geladen, Gerät lädt.



Rotes Blinken:
Batterie schwach, Gerät lädt.

Rechtliche Hinweise sowie Informationen zur Sicherheit und Entsorgung



Konformitätserklärung
Hiermit erklärt ruwido austria gmbh, dass der Funkanlagentyp model: 851A der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar:
www.schutzengel.ruwido.com/benutzerhinweise

Sicherheitshinweise und Informationen zur **ordnungsgemäßen Entsorgung** sind zu finden unter: www.schutzengel.ruwido.com/benutzerhinweise



Die Entnahme des Akkus aus dem Gerät ist nicht zulässig. Die abgebildete **WEEE-Kennzeichnung** bedeutet, dass dein Gerät bzw. der im Gerät verbaute Akku gemäß geltender Gesetze und Vorschriften vom normalen Hausmüll getrennt entsorgt werden muss. Bringe das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer zur sicheren Entsorgung bzw. zum Recycling zu den entsprechend zuständigen Annahmestellen.

HF-Belastung und Informationen zu Frequenzbändern und Leistung:
Der Schutzengel wurde geprüft und entspricht den geltenden behördlichen Anforderungen für die Hochfrequenzstrahlung (HF). Maximale Sendeleistung der Funkfrequenz: 2.400 – 2.483,5 MHz, weniger als 5 mW EIRP.

ruwido

ruwido austria gmbh
köstendorfer str. 8 · 5202 neumarkt · austria · schutzengel@ruwido.com